


RUN
REV
STOP
GUIDE
WARNING
GUIDE
WARNING

	
 注意	
 警告	


危险




注意



注意







危险





危险









危险











GF630N
01
—
4
A
B
C
D



RUN
REV
LOCAL
ESC
MFK
ENTER
RUN
STOP
GUIDE
型号：GF630N01-0R4-4
额定功率：0.4kW 变频器
额定电流：1.2A
输入：AC3PH 380V-480V 50/60Hz
Product ID



上壳体
IGBT
风扇
下壳体
风扇盖





键盘
IGBT
风扇
下壳体
风扇盖
上盖
控制板
电源板
电容板
散热器



W
D
B
H
A
ESC
MPK
ENTER
RUN
STOP
GUIDE
2-ø5.5X7.5



W
D
2-ø5.5
B






AC380V
GF630N01系列变频器
RUN
REV
断路器



GUIDE		



空气









P+
PB
380V~480V
50/60Hz
5
485+( )
485-(B)
DO1C
DO1A
DO1B
DO1
DO2C
DO2A
DO2B
DO2
HDO
HDO


76 9.5 8	65.6 8.2 6.16 6.7 M3.5组合螺钉











控制板
电源板



运行指示灯
RUN
数据显示区
正/反转指示灯
REV
故障指示灯
本地/远程指示灯
LOCAL
ERR
Hz
A
V
单位指示灯
返回/菜单键
ESC
MFK
多功能键
模拟给定旋钮
确定键
ENTER
上、下、右方向
键
运行键
RUN
STOP
停止键


显示文字	LED显示	显示文字	LED显示	显示文字	LED显示	显示文字	LED显示
0		A		K		U	
1		B		L		V	
2		C		M		W	
3		D		N		X	无
4		E		O		Y	
5		F		P		Z	无
6		G		Q			
7		H		R			
8		I		S			
9		J		T			

ESC		
		
MFK		
		
		
		
ENTER		
RUN		
STOP		


(设定频率)
(母线电压)
(AI1电压)
监控界面
50.00
537.3
0.00
ESC
ESC
一级菜单
界面
P00
P01
P02
ENTER
ESC
ENTER
ESC
(保存并切换到下一个功能码)


(设定频率)
(母线电压)
(AI1电压)
监控界面
ESC
ESC
ESC
用户密码
用户密码
编辑界面
ENTER(密码正确)
一级菜单
界面
ENTER
ESC
二级菜单
界面
ENTER
ESC
三级菜单
界面
ENTER
二级菜单
界面


(运行频率)
(设定频率)
(母线电压)
(输出电压)
(输出电流)
界面
ENTER
ESC
ENTER
ESC
界面



开始
接通电源
有错误
无错误



GUIDE


		Ω Ω Ω Ω		
		Ω Ω Ω Ω		


		Ω Ω Ω Ω		
		Ω Ω Ω Ω		


		Ω Ω Ω Ω		
		Ω Ω Ω Ω		






















过载时间
（分钟）
80
40
15
5
2
115%
125%
135%
145%
155%
165%
175%
电流（电机额定
电流百分比）


输出电流
过电流失速
保护电流点
时间t
输出频率Hz
设定频率
加速
恒速过程
减速过程
时间t


		
		



母线电压
瞬时停电动作电压
回升判断时间
瞬时停电动作
判断电压.
瞬停动作暂停
判断电压
运行频率
减速



频率源选择
频率源叠加选择
叠加源切换设置
目标运行频
主频率源
X
0
1
2
频率给定
3
4
辅频率源
Y
P08.05
P08.06
幅值限制
Max
Min
频率切换
DI1-DI10



输出频率
Hz
加减速基准频率
设定频率
时间t
实际加速时间
实际减速时间
设定加速时间
t1
t2


$$t = (\frac{4}{9} \times (\frac{f}{f_b})^2 + \frac{}{9}) \times T$$


输出频率
Hz
设定频率f
时间t
t1
t2
t1
t2


输出频率
Hz
设定频率f
额定频率fb
时间t
T


输出频率Hz
停机直流制
动起始频率
时间t
输出电压有效值
停机直流制动等
待时间
停机直流制动量
时间t
停机直流制动时间
运行命令



输出频率Hz
摆频幅度
Aw=Fset*FB-01
+Aw
摆频上限频率
中心频率Fset
-Aw
摆频下限频率
突跳频率
=Aw*FB-02
时间t
按加速时间
加速
摆频周期
三角波上升
时间
按减速时间
加速
运行命令



计数脉冲输入
到达输出
到达输出


F65 &


EA•


GUIDE


调节后的设定频率
跳跃频率2
跳跃频率幅度
跳跃频率幅度
跳跃频率1
跳跃频率幅度
跳跃频率幅度
时间


输出频率Hz
正转
反转
死区时间


跳跃频率2
跳跃频率幅度
跳跃频率幅度
跳跃频率1
跳跃频率幅度
跳跃频率幅度
时间


运行频率
减速时间1
加速时间1
减速时间2
加速时间2
时间


运行频率
任意到达频率检出宽度
任意到达频率
时间
ON
ON
任意到达频率
检测信号
DO或继电器
OFF
OFF
OFF





